主要接点構成一覧表

❖ 接点の動作種類と表し方

操作開閉器のハンドル側から見て下表のように表します。

※標準端子番号は1-2、3-4、5-6、7-8…となります。

接点の動作種類	表し方	動 作 説 明
単独接点		指定位置（●）で両端子間の接点がONすることを表します。
連続接点		●印を太い横線でつないだ間の接点（ ）が連続してONすることを表します。
ラップ接点		2つ以上の接点でノッチの中間で一方の接点がOFFする前に他方の接点がONするもので、ラップする箇所を点線で結んで表します。

用　途	BE形銘板記入例および記入位置	接　点　構　成　記　号　お　よ　び　接　点　構　成　図
	N-1	2AB
交流電流計 ３線式 C.T.２ヶ　V接続 メーター 切－回路分離方式		
	N-2	5AB
交流電流計 ２ヶ所以上で 測定する場合 メーター 切－回路分離方式		
	N-2	4A
交流電流計 ３相３線式 C.T.３ヶ　切替 メーター 切－回路分離方式		
	N-4	3AN
交流電流計 ３相４線式 C.T.３ヶ　Y接続 メーター 切－回路分離方式		
	N-X	7AB
交流電流計 ３相４線式 ２ヶ所以上で 測定する場合 メーター 切－回路分離方式		

用　途	BE形銘板記入例および記入位置	接点構成記号および接点構成図
	N-4	5AD
交流電流計 C.T.４ヶ切替		
	N-X	6AE
交流電流計 ３相３線式 C.T.３ヶ 差動継電器使用 の場合		
	N-X	8AC
交流電流計 C.T.７ヶ切替		
	N-X	6AD
交流電流計 ３相３線式　２回線		
	N-X	1A
交流電流計 C.T.１ヶ切替		

用　途	BE形銘板記入例および記入位置	接点構成記号および接点構成図
	N-8	2V
交流電圧計 ３線式 P.T. ２ヶ　V接続	交流電圧計 R-S　S-T　T-R 切　切	V 切 R-S S-T T-R 切 (7) (8) (1) (2) (3) 1 3 5 7 / 2 4 6 8 RST
	N-X	4VB
交流電圧計 ３相３線式　１回線 単相　１回線	交流電圧計 R-S　S-T　T-R 切　R-S	V No. 1　No. 2 切 R-S S-T T-R R-S (7) (8) (1) (2) (3) 1 3 5 7 9 15 / 2 4 6 8 10 16 No. 1 RST No. 2 RS
	N-X	2VN
交流電圧計 ３相４線式 P.T. ３ヶ　Y接続 相中性線間	交流電圧計 R　S　T 切　切	RSTN 切 R S T 切 V (7) (8) (1) (2) (3) 1 3 5 / 2 4 6
	N-X	4VD
交流電圧計 ３相３線式　２回線	交流電圧計 R-S　切　R-S S-T　S-T T-R　切　T-R	No. 1　No. 2 RSTRST No. 1　No. 2 切 R-S S-T T-R 切 T-R S-T R-S V (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 3 5 7 9 11 13 15 / 2 4 6 8 10 12 14 16
	N-X	5VN
交流電圧計 ３相４線式 各相間並びに 相中性線間	交流電圧計 R　切　R-S S　S-T T　切　T-R	RSTN No. 1 切 R-S S-T T-R 切 T S R V (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 3 5 9 11 13 15 17 19 / 2 4 6 10 12 14 16 18 20
	N-X	6VB
交流電圧計 ３線式 P.T. ２ヶ　V接続	交流電圧計 R-S　S-T　T-R 切　母線 陸電	V 切 R-S S-T T-R 母線 陸電 (7) (8) (1) (2) (3) (4) 1 5 9 11 13 17 21 23 / 2 6 10 12 14 18 22 24 RST

用　途	BE形銘板記入例および記入位置	接点構成記号および接点構成図
	N-X	2G
調整器 (分割界磁)		
	N-X	3R
調整器 (3相)		
	N-16(W)	1S
電磁接触器		
	N-14(W)	10
遮断器		

N

1ユニット

D201

E201

2ユニット

D202

E202

3ユニット

D203

E203

N

1ユニット

C301

C301J

H301

1X001

1X002

1X003

1X004

1X006

1X007

1X008

R301

2ユニット

C302

C302J

H302

X302

2X011

2X012

2X013

2X014

2X015

2X016

2X017

Z302

2X018

2X019

2X020

2X021

2X022

2X023

2X024

2X025

G302T

2X027

2X028

2X029

2X030

2X031

2X032

2X033

2X034

2X035

2X036

2X037

2X038

2X039

2X040

2X041

3ユニット

4ユニット

※単独接点とラップ接点が瞬時ラップする場合があります。
瞬時ラップについては、A-152頁をご参照ください。

4X082

4X083

4X084

4X085

4X088

4X089

4X090

4X091

4X093

4X094

5ユニット

C305

C305J

H305

5X095

5X096

5X097

X305

Z305

5X098

P305

5X100

6ユニット

C306

C306J

H306

6X101

Q306

X306

Z306

P306

8ユニット

X308

P308

9ユニット

X309

9X104

Q309

Z309

N

1ユニット

G301

L301

2ユニット

G302

L302

3ユニット

G303

L303

4ユニット

G304

N

2ユニット

S402

P402T

4ユニット

S404

P404T

6ユニット

S406

P406T

8ユニット

S408

P408T

N

2ユニット

X402

2X110

2X111

G402T

Z402

2X112

2X113

2X114

P402

3ユニット

G403T

3X115

3X116

3X117

3X118

3X120

3X122

3X123 ※

4ユニット

X404

4X124

P404

5ユニット

G405T

5X125

6ユニット

X406

G406T

6X126

P406

2ユニット

G402

L402

3ユニット

G403

4ユニット

L404

5ユニット

G405

6ユニット

G406

※単独接点とラップ接点が瞬時ラップする場合があります。
瞬時ラップについては、A-152頁をご参照ください。

N

2ユニット

2X127

2X128

2X129

3ユニット

J503

X503

3X130

3X131

3X132

3X133

3X134

P503

3X135

4ユニット

4X136

4X137

4X138

4X139 ※

5ユニット

X505

5X140

5X141

P505

5X319

6ユニット

6X142

6X143

7ユニット

7X144

※単独接点とラップ接点が瞬時ラップする場合があります。
瞬時ラップについては、A-152頁をご参照ください。

8ユニット

X508

8X320

P508

10ユニット

X510

P510

4ユニット

U804

3ユニット

G603

5ユニット

L605

3ユニット

X603

3X150

P603

6ユニット

X606

P606

9ユニット

P609

N

1ユニット

C201

H201

W201

V201

1X151

1X153

R201

2ユニット

C202

H202

W202

V202

2X154

2X155

2X156

2X157

2X158

2X159

2X160

2X161

2X162

2X163

2X164

2X165

2X166

2X167

2X168

2X169

R202

3ユニット

C203

H203

W203

V203

3X170

3X171

3X172

3X173

3X174

3X175

3X176

3X177

3X178

3X179

3X180

3X181

3X182

3X183

3X184

3X185

R203

4ユニット

C204

H204

4X186

4X187

4X188

4X189

5ユニット

6ユニット

5ユニット

2ユニット

4ユニット

1ユニット

1X242

1X243

2ユニット

2X244

1ユニット

1X245

2ユニット

2X246

1ユニット

10

1X247

1X002

1X006

1X248

1X249

1SEP

1S

1X009

1X010

1X250

1X251

1X008

1X252

2ユニット

20

11

12

2X013

2X011

2X025

2X253

2X254

2X255

2X256

2X257

2X037

2X041

2X258

2X259

2X260

2X261

2X262

2X263

2X265

2X266

2X267

2X268

2S

2X264

2X042

3ユニット

30

22

21

13

3X051

3X054

3X058

3X061

3X275

3X276

3X278

3X279

3X280

3X281

3X282

3S

3X283